Assembly Instructions




1
2
3
4
5
6
6
7
8
8
9
9
10
11
12
13
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
27

×81

A

×81



B

×58



C

Ø8*30mm

×8



D

Ø8*40mm

×16



E

Ø3.5*12mm

×3



F

Ø4*19mm

×1



G

Ø4*38mm

×1



H

×4



I

80*50*2mm

×6



J

×12



K

Ø4*15mm

×16



L

×16



M

Ø3*18mm

1









Ⓐ [×8]

Ⓒ [×16]

Ø8*30mm

2





B  [×8]

A [×6]

3













A [×6]

C [×16]

Ø8*30mm

4


Laminated
edges
22
21
Laminated
edges


Laminated
edges
Laminated
edges
Laminated
edges
22
20
19
21
1
2
3

B  [×4]

5





B  [×6]

6





A [×14]

C  [×10]

Ø8*30mm

7





B  [×4]

C  [×4]

Ø8*30mm

8





B  [×2]

9





B  [×10]

10



11





Ⓐ [×10]

12



B  [×10]

13



Ⓐ [×10]

14



C [×4]

Ø8*30mm

D [×8]

Ø8*40mm

15





I  [×4]

E  [×16]

16











Ⓐ [×8]

Ⓒ [×4]

Ø8*30mm

17





B  [×2]

18





B  [×4]

19



A [×10]

C  [×4]

Ø8*30mm

20



B  [×6]

21







A [×9]

23



B  [×9]

24



Ⓑ  [×6]

25



B  [×6]



K  [×12]

J  [×6]

27



B  [×4]

F  [×3]

G  [×1]



Ⓜ  [×16]

Ⓛ  [×16]

Ⓗ  [×1]